





スーパーシールアドバンスト ピンホール用リークシール剤

冷凍サイクルの内側から 冷媒漏れを封止



スーパーシールの充填

STOP! スローリーク



check! 詳しくは Webで

1 ピンホールを補修 【冷媒漏れ防止】

冷凍機ユニットに充填し、配管内に循環させることで
冷凍サイクルの内側から“ピンホール”を塞いで冷媒漏れを補修

2 リーク補修作業の効率化 【作業軽減】

型 式	947KIT	944KIT	948KIT
内容量	30 ml	59 ml	89 ml
選定のめやす	冷凍機 0.25 JRt~ 1.4 JRt未満 0.27 USRt~ 1.5 USRt未満 0.75 HP~ 4 HP未満	1.4 JRt~ 4.6 JRt未満 1.5 USRt~ 5.0 USRt未満 4 HP~ 10 HP未満	4.6 JRt以上 5.0 USRt以上 10 HP以上
	空調機 2.8 kW~ 5 kW未満 1 HP~ 2 HP未満	5 kW~ 17 kW未満 2 HP~ 6 HP未満	17 kW以上 6 HP以上

スーパーシールの充填は、
1回に1缶の使用となります。
左表を参考に選定してください。

88kWを超える大型装置の場合
使用方法が異なりますので、お問合せください。

JRt: 日本冷凍トン、USRt: 米国冷凍トン、
kW: 冷凍能力、HP: 馬力

小型装置には
600W以下のコンプレッサーに対応



エクストリーム

ルームエアコンや
冷蔵庫、ショーケースなどの
小型コンプレッサー (600W以下) で
ご使用いただけます。



株式会社 **アメフレック** 機器販売本部

スーパーシール 製品ページ

<https://www.amefrec.co.jp/products/superseal.html>

大阪本社 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町 2-40-10

TEL 06-6438-8191

東京本社 〒335-0023 埼玉県戸田市本町 1-4-3 戸田フレンズ 48 3 階

TEL 048-430-2111

中部営業所 TEL 0586-72-7117

金沢営業所 TEL 076-240-1369

広島営業所 TEL 082-238-3648

北関東 SO TEL 027-386-2160

和歌山出張所 TEL 073-472-2261

四国営業所 TEL 0875-25-0812